

“SCBC-10” ezüsttel impregnált aktívszén ivóvíz-szűrő **Beépítési és karbantartási segédlet.**

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük *gondosan* olvassa el az alábbi útmutatót. A csillaggal * megjelölt részek a kereskedelmi szavatosság érvénye miatt kiemelten fontosak.

Bekötési útmutató: (még ne bontsa fel az SCBC-10 patron fólia-borítását *)

1. A készletben kapott átlátszó tokozású „ATLAS” filterház a hidegvízvezetékbe építhető be. Javasoljuk, hogy a konyhai (vagy a kívánt tisztítottvíz-kivételi helyen, leggyakrabban a-) mosogatótálca alatt helyezze el a szerelvényt. Bekötéséhez legjobb, ha biztonságos, nyomásálló fémköpenyes flexibilis csöveket alkalmaz. A filterház a szabványos, normál 6 bar hálózati víznyomásra készült, de *legfeljebb 8 bar nyomást kaphat; ha a víznyomás a beszerelés helyszínén ennél magasabb, nyomáscsökkentőt kell alkalmazni.
2. A filterház bekötéséhez melléeltünk 3/4 coll – 1/2 coll menetes bronz összekötő szerelvényeket, és azok megfelelő tömítéséhez TEFLON szalagot. ****Kérjük bízsa a beszerelést szakemberre vagy a vízszelésben gyakorlott személyre, a tökéletes tömítés megvalósítása érdekében.***
3. **A filter-fej bekötésénél ellenőrzendő, hogy a fejszerelvényen nyilakkal megjelölt áramlási irány szerint kell a bemeneti (IN) és a kimeneti (OUT) csatlakozásokat bekötni. * Fordított bekötésnél a filter nem működik.**
4. *** CSAK a helyes és sikeres filterház-bekötés után csomagolja ki,** és helyezze a filterpohárba az SCBC-10 aktívszén patron – győződjön meg arról, hogy a parton végein található gumi tömítőgyűrűk alul-felül a patronon maradtak. A patron akármelyik vége lehet alul vagy felül, itt a pozícionálás nem számít - majd gondosan rögzítse fel a filterpoharat a menetes rögzítő kosárral a fejszerelvényre, de előtte ellenőrizze, hogy a pohár nagy tömítő "O" gyűrűje is jól illeszkedik-e a pohár tetején lévő vágatban.

* MEGJEGYZÉS: *ha a filterház beépítése nem lenne lehetséges, csak ép fóliaborítású SCBC-10 patron- és csak eredeti állapotú, szerelési nyomoktól mentes, karcmentes, tiszta ATLASFILTRI szűrőházat veszünk vissza költségtérítéssel. Sérült vagy használt egységeket-, illetve már vízzel kapcsolatba került aktívszén (stb) patronbetétet nem vehetünk vissza mert azokat másnak nem lehet értékesíteni, így a költségeket ekkor nem áll módunkban megtéríteni. Az egyes elemekre csak üzemeltetésre adott szavatosság van, de cseregarancia nincs.*

5. Nyissa meg a hidegvíz csapot: helyezze nyomás alá a filtert. A filter fejszerelvényén talál egy csavarhúzóval is nyitható **légtelenítő szelepet**: kissé nyissa meg a légtelenítőt, majd zárja le azt, mikor már víz folyik ki a csavar mellett.
6. Folyassa ki a hidegvizet 2-3 percig. Ezzel kész a beszerelés, a filter üzemkés.

A filter karbantartása, - az időszakos letisztogatás célja, módja:

Az SCBC-10 patron nem igényel gyakori karbantartást, de függően attól, hogy a telepítés helyén *mennyire tiszta* a hideg ivóvíz rendszer – vannak-e gyakori vízkimaradások, és a csőhálózatban leülepedett szilárd szennyeződések felkavarodnak-e emiatt – a filter hosszabb ideig *eltömődés nélkül* (és az *átfolyás csökkentése nélkül*) képes szűrt vizet szolgáltatni.

A karbantartás megkezdése előtt zárja el a filter előtti tápvízcsapot! Készítsen elő egy tálcat (vagy egy 2-3 literes edényt, vödöröt, stb) a kinyitott filterházból kifolyó víz felfogására. Nyissa meg azt a csapot amin eddig a vizet kivette, ezzel nyomásmentesíti a filterházat. Nyomás alatt a filterház nem nyitható ki.

- ⇒ A filterbetétet KÜLSEJÉT bőven áramló hidegvíz-sugárral öblítse le köröskörül, közben kézzel (legjobb: gumikesztüben), és lágy kefével, vagy ecsettel tisztogassa 2-3 percig. **NE ütögesse a patron**, mert a filter tömör aktívcszén blokkja eltörhet, és akkor a szűrő tönkrement.*
- ⇒ FIGYELMEZTETÉS: a filterpatron két végén egy-egy tömítő gumikarika van, leöblítés után azokat vissza kell helyezni a helyükre, különben maga a filterpatron nem lesz kellően tömítve!
- ⇒ A filterpohár visszaszerelése előtt ellenőrizze, hogy a pohár nagy "O" tömítőgyűrűje jól illeszkedik-e a pohár tetején lévő vágatba! Ajánlott kenőanyag: szilikonzsír.
- ⇒ Patrontisztítás- vagy csere után a filterház légtelenítő szelepét ismét ki kell nyitni egy rövid időre. (Ld.: Beszerelés-rész)

A filter az aktívcszénen megkötődő biológiai és oldott károsanyag-szennyezéseken felül **fél mikron** részecskeméretig minden *egyéb* szilárd anyagot **is** kiszűr a tápvízből: homokot, rozsdát, lebegőanyagot, darabos vízkövet, fémszilánkokat, stb.

Az eltömődés a vízzel sodródó szilárd szennyezők miatt következhet be. Ezeket a szennyezéseket a filterpatron kivétele után, leöblítéssel többé-kevésbé el lehet távolítani. **A szilárd szennyezők a filterpatront - hosszú idő után - végül végleg eltömítik,** ekkor a vízkiáramlás nagyon lecsökken: a filterbetétet ilyenkor * cserélni kell; cégünk mindig tart raktáron friss cserepatront, megrendelésére másnap szállítjuk – vagy postázzuk - az új patron.

TANÁCS: Ha a filter nagyon eltömődött, és nem sikerült volna kellően letisztítani, de **AZONNAL** szüksége lenne a vízellátás folytatására, a használt filtert vegye ki, szerelje vissza a filterpoharat (üresen) így a vízellátás – ugyan szűretlenül, de – folyamatosan biztosítható az új SCBC-10 patron behelyezéséig.

* **Garancia:** helyes bekötés esetén a filterházra érvényes garancia 1 év, ami kizárólag a gyártásból eredő esetleges meghibásodásokra vonatkozik; gondatlan üzembehelyezés-, kezelés- és természetes elhasználódás esetén a garancia a hiba felmerülésekor megszűnik, szavatossági kártérítés a saját okból keletkezett hibákra nem érvényesíthető. Fogyóeszközökre - filterbetétekre - üzembehelyezéskori minőségi szavatosság van, de cseregarancia nincs.

További információkkal cégünk az Ön rendelkezésére áll telefonon / faxon, illetve Internet-címünkön: Tel./Fx: (1) 334-3334, e-mail: info@pro-analitika.hu